



Prescrizioni per il corretto

Funzionamento del frigo:

- La merce DEVE essere caricata già in temperatura controllata. Il frigo non è fatto per abbattere merce a temperatura ambiente ma solo per mantenerla.
- In caso di carico sia di alimenti congelati che di alimenti positivi, abbassare la parete divisoria e caricare il congelato nella parte anteriore e il positivo in quella posteriore
- Limitare l'apertura porte a pochi secondi. Attendere almeno 15 minuti tra una apertura porte e un'altra.
- La connessione elettrica DEVE essere effettuata unicamente con il cavo in dotazione, direttamente al quadro elettrico. NON deve essere utilizzato altro cavo, ne prese multiple, ne ulteriori prolunghe. Alla presa di corrente non devono essere collegati altri carichi.
- Mantenere le distanze come da prospetto seguente. Le distanze sono necessarie per permettere il corretto flusso d'aria che deve circolare dal tetto verso il posteriore per poi scendere e tornare allo split scorrendo sul pavimento e risalire sulla parete anteriore.



NO!



SI!

